



Pozycje pracy i montażu

NMRV - NRV			
NMRV...U - B3	B6	V5	V6
PC - NMRV			
NMRV...U - B3	B6	V5	V6

- La versione "U" è relativa alle gr. NMRV 025-075 e NRV 030-063. Per queste grandezze non è necessario specificare la posizione di piazzamento.

- Per le posizioni di piazzamento verticali verificare quanto detto a pag. 10-11.

- Se non diversamente specificato le posizioni standard sono B3.

- Per le posizioni di piazzamento non previste occorre rivolgersi al ns. Servizio tecnico.

- "U" version is related to sizes from NMRV 025-075 and NRV 030-063. For these sizes it is not necessary to specify mounting position.

- For vertical positions, check with pages 10-11.

- Unless specified otherwise, the standard positions are B3.

- For positions not envisaged, it is necessary to call our Technical Service.

- Die Ausführung "U" bezieht sich auf die Baugröße von NMRV 025-075 und NRV 030-063. Für diesen Baugrößen ist die Angabe der Einbaulage nicht erforderlich zu spezifizieren

- Für die vertikalen Einbaulagen siehe Seite 10-11.

- Falls nicht anders angegeben, sind B3 die Standardeinbaulagen.

- Für nicht angegebene Einbaulagen setzen Sie sich bitte mit unserem Kundendienst in Verbindung.

- La version "U" se réfère aux tailles de NMRV 025-075 et NRV 030-063. Pour ces tailles il n'est pas nécessaire d'indiquer la position de montage.

- Pour les positions de montage verticales, voir pages 10 et 11.

- Si non spécifié, les positions standard sont B3.

- Pour les positions de montage non prévues, contacter notre S. ce technique.

- La version "U" se refiere a los tamaños de NMRV 025-075 y NRV 030-063. Para estos tamaño no es necesario especificar la posición de montaje.

- Para las posiciones de montaje verticales, ver las páginas 10-11.

- Si no se especifica el contrario, las posiciones estándar son B3.

- Para las posiciones de montaje no previstas, es necesario ponerse en contacto con nuestro Servicio técnico.